

Version:4.026

Zuletzt geändert: January 7, 2018

# Bedienungs- Betriebsanleitung DataDisplay



#### **Document release notes**

Version	Comments	Date	Author
1.0	Initial draft Version 4.026 (in Bearbeitung)	07.01.2018	Konzack

#### **Rechtliche Hinweise:**

Das Betreiben des hier beschriebenen DataDisplays ist im öffentlichen Straßenverkehr nicht zulässig. Die Verwendung dient ausschließlich Testzwecken oder dem Betrieb auf abgesperrten Bereichen. Der Ein- und Ausbau ist nur von fachkundigen Personen durchzuführen.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden die durch die Verwendung, dem Einbau oder dem DataDisplay selbst entstehen!!!



Version:4.026

# Inhalt

1.	DER ERSTE START	5
	1.1 Die Ersteinrichtung	5
	1.2 AKTIVIEREN DES DATADISPLAYS (OPTIONAL WENN NOCH NICHT PASSIERT):	5
2.	ICON ERKLÄRUNG	7
	2.1 HAUPTMENÜ:	7
	2.2 FAHRZEUGDATEN:	7
	2.3 Fehlerspeicher	8
	2.4 Zeitmessungen	8
	2.5 FAHRZEUGDATEN	9
3.	EINSTELLUNGEN	10
	3.1 Starteinstellungen	10
	3.2 Spezial Einstellungen	10
	3.3 GLOBALE EINSTELLUNGEN	11
	3.4 System Einstellungen	11
	3.1.1 Tachoausschlag	12
	3.2.1 Schaltblitz	12
	3.2.2 Relaissteuerung	13
	3.2.3 Limits	13
	3.3.1 Farbsetup	13
	3.3.2 Geschwindigkeits-Abgleich	14
	3.3.3 Drehmoment Offset	14
	3.4.1 Einheiten / Sprache	14
4.	FAHRZEUGDATEN DETAIL	15
	4.1 Seite "1"	15
	4.2 Seite "2"	15
	4.3 Seite "3"	15



5.	TECHNISCHE DATEN (CONTROLLER)	18
	4.6 Seite "6"	16
	4.5 Seite "5"	16
	4.4 SEITE "4"	15



## 1. Der erste Start

#### 1.1 Die Ersteinrichtung

⊘ Select Language	Sprache
English	Wählen Sie die gewünschte Sprache.
Deutsch	Drücken Sie auf den Pfeil für mehr Auswahl
Français	
③ Select Model	Baureihe
E-Series	F-Serie oder F-Serie
F-Series	
Select Engine	Motor
N54	
√a N55	
M57	
@ Gearboxtype:	Getriebetyp
Manual Shift	Tipp: SMG-Getriebe entspricht dem manuellen
Automatic	
Double Clutch	Getriebe (Handschalter)

#### **1.2** Aktivieren des DataDisplays (optional wenn noch nicht passiert):

፼ Main <u>¥ 50 ∞ 45</u> Carstatus	Hauptmenü
Time Measurement Error Codes Settings	Einstellungen
© Settings	Einstellungen
Features	System
Global	
System	
	System
Activation Lanugage / Units	Aktivierung
Reinit	Grün: Aktiviert   Grün/Rot nicht Aktiviert
Reboot	

Display Bedienungsanleitung		
Dokument Referenz #: 101832	Version:4.026 Zuletzt geändert: January 7, 2018	
Activationcode XY12345 1234567 1 2 3 CODE 7 8 9 C 0 5	Aktivierungsseite         Orange: VIN   Gelb: Hardware ID         Code eingeben → Enter	
System  Activation  Lanugage / Units Reinit Reboot	SystemeinstellungenDie Farbe zeigt den Zustand der Aktivierung an.Wenn der Code gültig ist: Grün	



# 2. Icon Erklärung

#### 2.1 Hauptmenü:

$\odot$	Helligkeit: Automatik / Manuell
し	Ausschalten
	Display im Hintergrund immer noch aktiv!
A	Sperren (für Zugriff über OBD2 Dose)
(i)	Info
Se a	Relaissteuerung
	Auspuffklappe (Auf/Zu/Auto)
Main 🚽 50 🥗 45	Statusleiste (Wasser- und Öltemperatur)

#### 2.2 Fahrzeugdaten:

	Menüseite
	Mehrfache Belegung
	$\blacksquare$ $\rightarrow$ einfaches drücken = weitere Funktion
	▶ langes drücken öffnet Einstellungen
Power	Bei einigen Seiten stehen diverse Daten zur
	Auswahl. Durch Drücken der Felder lassen sich
	die Daten auswählen.



#### 2.3 Fehlerspeicher

@ Errors	
Error 1 Fehlercode	= Lesen des Fehlerspeichers
Error 2	
Error 4	Löschen des Fehlerspeichers
liù III	Die Fehlercodes werden als Hexadezimal-Code
	ausgegeben. Klartext Ausgabe erhalten Sie unter
	folgendem Link:
	http://shop.ak-motion.com/de/content/9-fehlercodes

#### 2.4 Zeitmessungen

0-100	Bei den Zeitmessungen gilt: Die Zeitmessung beginnt sobald die Startgeschwindigkeit überschritten wird. Bei manuellem Getriebe wird zusätzlich die Schaltzeit (Betätigung Kupplungsschalter)
	angezeigt. Mehrfache Belegung → einfaches drücken = weitere Funktion → langes drücken öffnet Einstellungen
1/4 <b>門</b>	<ul> <li>Menüleiste:</li> <li>0-100 km/h Zeitmessung (oder 100-200)</li> <li>Frei wählbare Geschwindigkeiten</li> <li><sup>1</sup>/<sub>4</sub> Meile Zeitmessung (Veränderbar)</li> <li>Rundenzeitmessung</li> </ul>



Version:4.026

#### 2.5 Fahrzeugdaten

#5 #5	Wassertemperatur
よい	Öltemperatur
u    u	Ansauglufttemperatur
	Abgastemperatur
G	Luftmasse
Ē	Boardspannung
<u>र</u>	Benzindruck (Niederdruck)
<u> </u>	Raildruck (Hochdruck)
• • •	Öldruck
λ	Lambda
- 2003 =	Diesel Partikel Filter
100 H	Getriebetemperatur
<u>ک</u>	Zündwinkel
*	Einspritzzeit
-∎¢	WGDC (Wastegate Stellung)



## 3. Einstellungen

	Settings	Boot (Start): Einstellungen beim Starten des Displays
	Boot Features	Features (Spezial): Spezialeinstellungen
	Global	Global: Globale Einstellungen
	system /	System: Systemeinstellungen
		Sind in den Einstellungen Texte blau geschrieben haben diese
		ein weiteres Untermenü (Druck auf den Text)

#### 3.1 Starteinstellungen

OBD2 Dose blockieren	Ist diese Option aktiviert (lässt sich nur aktivieren wenn bereits ein
	Wunsch-PIN vergeben wurde) so wird bei jedem Start des Displays der
	Wunsch-PIN verlangt. Solange bleibt die OBD2-Dose blockiert. So werden
	Schlüsselkopien und ähnliches verhindert.
Starte letzte Seite	Mit dieser Option startet das Display mit der zuletzt angesehenen Seite
ASD aus	Schaltet (sofern verfügbar) das Active-Sound-Design aus.
DTC Aktiviert – OEM	Schaltet das DTC bzw. DSC direkt beim Starten auf die gewünschte
DTC Deaktiviert	Einstellung.
DSC Deaktiviert	
Tachoausschlag	Lässt den Drehzahlmesser und den Geschwindigkeitsanzeiger auf einen
	gewählten Wert ausschlagen (Siehe 3.1.1)
Soundtuning aus	Schaltet das Soundtuning (blubbern beim Abtouren) aus (sofern verfügbar)

#### 3.2 Spezial Einstellungen

Schaltblitz	Aktiviert den Schaltblitz (Siehe 3.2.1)
Relaissteuerung	Aktiviert die Relaissteuerung (Siehe 3.2.2)
Auspuffklappe	Aktiviert (sofern vorhanden) die Steuerung der Auspuffklappe.
Auspuffkl. o. Status	"o. Status" = ohne Statustext im Hauptmenü
Öltemperatur Sensor	Ist ein externer Öltemperatursensor verbaut muss diese Option aktiviert



Version: 4.026

Zuletzt geändert: January 7, 2018

	werden.
Abgastemp. Sensor	Sind externe Abgastemperatur Sensoren verbaut muss diese Option
	aktiviert werden. Nun wird der Wert der Sensoren statt der Werte aus der
	Motorsteuerung genutzt.
TMAP Sensor skaliert	Motor N54: Da die Motorsteuerung nur 2.55 Bar absolut versteht wird bei
	einigen Kennfeldern (Tuning) die Ladedruckregelung angepasst damit auch
	ein höherer Ladedruck (größer 1.5 Bar relativ) möglich ist. Damit das
	DataDisplay auch diese Werte richtig anzeigt muss die Option aktiviert
	werden.
Delete-R	F-Serie Option. Unterdrückt die Katalysator Fehlermeldung wenn die
	Vorkats entfernt wurden.
Ext. Öldrucksensor	Wurde ein externer Öldrucksensor verbaut zeigt das Display mit dieser
	Option den passenden Wert an.
Limits aktiviert	Aktiviert die Limits Funktion (Siehe 3.2.3)

#### 3.3 Globale Einstellungen

Aktivierung	Aktivierungsmenü (grüne Schrift = bereits Aktiviert)
	Offnet wenn nicht aktiviert das Tastenfeld zur Eingabe des Codes
Farbsetup	Öffnet das Menü zum Einstellen der Farben der Temperaturen (Siehe 3.3.1)
Geschw. Abgleich	Der Geschwindigkeitsabgleich ist notwendig um exakte Zeitmessungen zu
	erhalten. (Siehe 3.3.2)
Drehmoment Offset	In einigen Fällen kann das angezeigte Drehmoment nicht dem realen Wert
	entsprechen. Über dieses Menü kann der angezeigte Wert angepasst
	werden. (Siehe 3.3.3)

#### **3.4 System Einstellungen**

Einheiten / Sprache	Öffnet das Menü um die Einheiten (Temperature, Leistung, usw.) sowie die
	Sprache zu verändern. (Siehe 3.4.1)
Reinit	Damit wird die Ersteinrichtung zurück gesetzt und die Ersteinrichtung

AK-Motion – Alexander Konzack – Feld-am-See-Ring 4 – 91452 Wilhermsdorf – +49 170 2245754



Version:4.026

Zuletzt geändert: January 7, 2018

	beginnt erneut. Die vorgenommenen Einstellungen bleiben dabei erhalten.
Reboot	Startet das Display neu
Werkseinstellung	Setzt das Display auf die Werkseinstellungen zurück. Alle Einstellungen
	werden zurück gesetzt.
Debug	Öffnet die Debug Seite. Bei Problemen können Werte hiervon helfen den
	Fehler durch unseren Support zu finden.
Motor M57TU	Das Display muss zwischen M57TU und M57TU2 unterscheiden.
Motor M57TU2	Werden Werte mit dem M57 Motor nicht angezeigt wird dieser Wert evtl.
	umgestellt werden müssen.
JB4 nicht verbaut	Bei einigen Fahrzeugen kann ein JB4 verbaut sein. Ist das der Fall muss die
JB4 verbaut	Option auf "JB4 verbaut" gestellt werden. Andernfalls kommen sich
	Display und JB4 in die Quere und keins von beiden kann richtig Arbeiten.
	Ist diese Option aktiviert funktionieren nur noch ein paar Werte die dem
	JB4 nicht dazwischen funken.

#### 3.1.1 Tachoausschlag

Kombi Setup	Bei E-Serie Modellen werden die Werte in % angegeben
Geschwindigkeit 250 kmh – +	Bei F-Serie Modellen werden die "echten" Werte angegeben
Drehzahl           6000 1/min	Mit Save&Test wird die Funktion ausgeführt und die eingestellten
	Werte übernommen

#### **3.2.1 Schaltblitz**

Schaltblitz Setup Schalte um auf Bild Bild Max. Helligkeit Kombi Doppelblink Nur bis: 240 kmh - + Ab: 6200 1/mir - +	Schalte um auf Bild: Bei erreichen der Drehzahl schaltet das Display auf eine "Schaltblitz"-Seite um Bild Max. Helligkeit: Stellt die Helligkeit bei der "Schaltblitz"-Seite auf 100% Kombi Doppelblink, Kombi Defektblinken, Kombi Dauer an: Zeigt den Schaltzeitpunkt im Tacho mit Hilfe der Blinkerlampen an. "Nur bis:" Ab dieser Geschwindigkeit kein Schaltblitz mehr
---	---



Ab: Drehzahl ab welcher der Schaltblitz auslösen soll.

#### 3.2.2 Relaissteuerung

(F	Relais	Manuelles Ein- und Ausschalten der Relais
	Relay 1       Limits: I         Relay 2       Limits: I         Relay 3       Limits: I         Relay 4       Limits: I	"Limits" schaltet bei den eingestellten Limits auch das angehakte Relais.

#### 3.2.3 Limits

© Limits	Mit Hilfe der Limits können diverse Parameter "programmiert" werden
AND Laded double 1, 100 1, 101 1	bei denen eine Warnung erscheint.
CR - +	Diese Funktion ist noch in Arbeit und wird genauer beschrieben sobald
Raildruck < - +	alles getestet und Fehlerfrei ist.

#### 3.3.1 Farbsetup

Wasser Setup >>>	Wasser Setup / Öl Setup / IAT Setup: Einstellungen für die Wasser-,
50 - + 75 - +	Öl- und Ansauglufttemperatur
	Über dieses Menü lassen sich die Werte Einstellen ab wann welche
	Farbe (Rot/Gelb/Grün/Gelb/Rot) angezeigt wird.
	Wert 1: Rot bis zu dieser Temperatur (danach wird es Gelb)
	Wert 2: Gelb bis zu dieser Temperatur (danach wird es Grün)
	Wert 3: Grün ergibt sich automatisch
	Wert 4: Gelb ab dieser Temperatur
	Wert 5: Rot ab dieser Temperatur



#### 3.3.2 Geschwindigkeits-Abgleich

Abgleich kmh	Der Geschwindigkeitsabgleich dient dazu, die tatsächliche
(*) 98 (*) 101 	Geschwindigkeit des Fahrzeugs mit den Signalen die das DataDisplay
-г -ч П Т П Т П Т	nutzt abzugleichen. So wird sichergestellt das die Zeitmessungen auch
	exakt sind.
	Bei einigen Fahrzeugen wird die GPS Geschwindigkeit (rechts oben)
	nicht angezeigt. Hier sollte man eine Smartphone App zu Hilfe nehmen
	welche die GPS Geschwindigkeit ausgibt.
	Der Geschwindigeitsabgleich sollte bei 100 km/h und 200 km/h
	gemacht werden.
	Bei je einer der Geschwindigkeiten mit den + und – Tasten die
	Geschwindigkeit angleichen bis sie überein stimmen.

#### 3.3.3 Drehmoment Offset

Drehmoment Abgleich	Sollte das angezeigte Drehmoment nicht dem tatsächlich Wert
Max. 440 Nm	entsprechen so kann dieses auf dem Display angeglichen werden.
Faktor:         1.10           -         +	Das ganze passiert mit einem "Faktor".
	Das Beispiel zeigt ein angezeigtes Drehmoment von 400 Nm was mit
	dem Faktor 1.10 auf 440 Nm angehoben wurde.
	400 Nm * 1.10 = 440 Nm

#### 3.4.1 Einheiten / Sprache

km/h     kg/h       PS     Bar       Lambda     °C	Deutsch		
PS Bar Lambda °C		km/h	kg/h
Lambda °C	$\bigcirc$	PS	Bar
		Lambda	°C
Nm g	1111	Nm	g

Mit Druck auf die Sprache schaltet man die Sprachen durch
Ein Druck auf die Einheiten wechselt diese.
Kmh/Mph   PS/HP/KW   Lambda/AFR   Nm/ft-lb   kg/h/g/s   Bar/PSI
°C/°F   g/m/s



# 4. Fahrzeugdaten Detail

#### 4.1 Seite "1"

🚌 Fahrzeugstatus 🕜 123 kmh	Zeigt diverse Temperaturen, Geschwindigkeit (abgeglichen) und die
50 °C	Boardspannung
тата на	Doi Eabraugan mit mahr als einer Abgestemperatur wird immer der
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Bei Fahrzeugen mit mehr als einer Abgastemperatur wird minier der
	höhere Wert angezeigt (Bank1 oder Bank2)

#### 4.2 Seite "2"

🛱 Fahrzeugstatus 🛓 🤧 😁 🗛	Diese Seite zeigt die Leistung, das Drehmoment sowie den Ladedruck
165 PS	(bei Saugermotoren die Luftmasse)
231 Nm 0. 53 Bar	Erneuter Druck auf da Menü-Icon schaltet die Werte um die oben
/ I ( I I I I I I I I I I I I I I I I I	erscheinen.

#### 4.3 Seite "3"

🚔 Fahrzeugstatus 🛓 🤧 😁 88	Hier werden Motorabhängig diverse Daten wie Lambda, Benzindruck,
	Raildruck, Öldruck usw. angezeigt.
	Die passenden Icons, Werte und Einheiten variieren bei den Motoren.

#### 4.4 Seite "4"

G-Kraft <u>I 98 ∞ 88</u>	Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit sowie die G-Kraft Längs und Quer
-0. 34 g	In Orange bleiben die maximal erreichten Werte für ca. 5 Sekunden
C. 83 g	stehen.



#### 4.5 Seite "5"

🖨 Dashboard 🕒 🥵 😁 🕫	Das Dashboard kann bis zu 8 frei wählbare Werte anzeigen.
	Diese erscheinen an den jeweiligen Positionen die man in den
	Einstellungen ausgewählt hat.
/ 🕼 🕜 🗯 🕂 🏰 🕼	Auf dem Menüpunkt unten drauf drücken und bleiben öffnet das Setup
③ Dashboard Setup	Mit jedem Button lassen sich durch drücken die verfügbaren Werte
	durchschalten die dann auf der Seite erscheinen.
🚔 Custom Bar 😃 📴 😁 88	3 Balken mit Werten (und maximal Werten) lassen sich hier anzeigen.
	Auf dem Menüpunkt unten drauf drücken und bleiben öffnet das Setup
© Custom Bar Setup	Mit jedem Button lassen sich durch drücken die verfügbaren Werte
	durchschalten die dann auf der Seite erscheinen.
	Lauf-Diagramm, Beschreibung folgt
	Einstellungen Lauf-Diagramm, Beschreibung folgt

#### 4.6 Seite "6"

Maximalwerte 1:
Drehmoment
Leistung und das Drehmoment sowie die Drehzahl bei der max.
Leistung
Ladedruck IST
Ansauglufttemperatur
Höchstgeschwindigkeit
Maximalwerte 2: (wird noch erweitert)



# Bedienungsanleitung

Dokument Referenz #: 101832

Version:4.026

Zuletzt geändert: January 7, 2018

Luftmasse
Ladedruck SOLL



# 5. Technische Daten (Controller)

- Arbeitsspannung 7V 36V
- Ruhestrom <100mA
- Stromaufnahme 1.0A@12V
- Leistungsaufnahme 12W
- Display Ausgang: 5V
- Temperaturbereich -40°C bis +85°C
- Gewicht ca. 100g
- Abmessungen 52 x 52 x 25 mm (B x H x T)